





ROLMEISTER

Szúnyogháló ajtóra összerakása

1. Helyezze fel a szúnyogháló zsanérjait a tű kihúzásával.



2. Helyezze fel a szúnyoghálót az ajtóra. Ellenőrizze a vízmértéket vízmértékkel. Jelölje meg a zsanérok helyzetét.



3. Csavarozza fel a zsanérokat, folyamatosan ellenőrizve a függőleges helyzetet egy vízmértékkel.



4. Rögzítse a szúnyoghálót a zsanérokhöz, és hajtsa fel a zsanérokat (rugó).



5. Jelölje meg azt a helyet, ahol a mágneslemezek az ajtókerethez lennek csavarozva, és csavarozza fel a lemezeket.



1. Készítse elő a profilokat és a sarkokat



2. Csatlakoztassa a profilokat a szúnyogháló keresztlécéhez



3. Helyezze be a szélesített keresztlécet a sögek sarkába



4. Csatlakoztassa a többi szúnyoghálós profilt (és a szélesített alsó lécet)



5. A szúnyogháló oldalait csavarozza össze



6. Csavarja be a szögeket a szúnyogháló belső oldalán (ajtó felőli oldalon)



7. Vigye fel egyenletesen a hálót, és nyomja be a horonyba a tömítéssel együtt a tömítés felhelyezésében segítő eszközzel. A tömítés úgy van kialakítva, hogy a hálót a horonyba rögzítse. Fontos, hogy a háló egyenletesen legyen felhelyezve és egyenletesen kifeszítve



8. A fogantyú a hálóval együtt nyomja be (a háló és a tömítés között). Javasoljuk, hogy a szúnyogháló keresztlécén a kilincset számára kialakított lyukak területére helyezze el



9. Vágja le a kiálló hálódarabokat egy éles késsel



10. Ragassza a keféstömítést a keret mentén a szúnyogháló köré



11. Csavarja be a kilincset (a csavarok az előlap alatt találhatóak), és helyezze vissza az előlapot. Végül húzza le a védőfóliát

