

Általános biztonsági utasítások kerti textíliákhoz

1. A termék rendeltetésszerű használata

A kerti textíliákat kültéri használatra tervezték kertekben, erkélyeken, teraszokon vagy pavilonokban.

Alkalmazás: Ezeket a termékeket arra használják, hogy növeljék a kültéri tér használatának kényelmét és védelmet nyújtsanak a nap, a szél vagy az eső ellen.

Figyelmeztetés: A kerti textíliák nem használhatók szélsőséges időjárási körülmények között (pl. viharok, heves esőzések, erős szél) vagy nyílt lánggal való érintkezésre. Az utasítások be nem tartása a termék károsodásához vagy a felhasználó biztonságának kockázatához vezethet.

2. Biztonsági óvintézkedések

- **Összeszerelés:**
 - **Figyelmeztetés:** A kerti textíliák gyúlékonyak lehetnek. Tartsa távol nyílt lángtól, grillezőtől, olajlámpától, kerti kandallótól és magas hőmérsékletet kibocsátó készülékektől.
 - Biztonságos rögzítés és stabilitás: A kerti textíliákat szilárdan rögzíteni kell az erre a célra szánt szerkezetekhez, hogy megakadályozzák a felborulást vagy a szél letépését.
 - **Szélsőséges időjárási viszonyok:** Erős szél, vihar vagy heves esőzés esetén lehetőség szerint távolítsa el a kerti textíliákat, és tárolja száraz, zárt helyen. Ne hagyja a kerti textíliákat hosszán tartó UV-fénynek kitéve, ha az anyag nem fakulásálló.
- **Gyermekekre vonatkozó óvintézkedések:**
 - Figyelmeztetés: A kerti textíliákat nem szabad felügyelet nélkül hagyni a kisgyermek számára hozzáférhető területeken, hogy elkerüljék a fulladás, összegabalyodás vagy fulladás kockázatát.
 - A dísz tárgyakat (pl. gombokat, zsinórokat, cipzárakat) biztonságosan rögzíteni kell, hogy a gyermekek véletlenül ne szakíthassák le és ne nyelhessék le őket.
- **Tisztítás és karbantartás:**
 - Kövesse a termék címkéjén található utasításokat.
 - A vízlepergető bevonattal ellátott textíliákat puha ruhával és enyhe mosószerrel kell tisztítani.
 - Ne használjon agresszív tisztítószereket, amelyek károsíthatják a szövet védőrétegét vagy színét.
 - Rendszeresen ellenőrizze a textíliák állapotát az anyag szakadása, kopása vagy gyengülése szempontjából. Szükség esetén végezzen javításokat vízálló tapaszokkal, vagy cserélje ki a sérült alkatrészt.
 - A textíliákat száraz helyen, különösen szezonon kívül tárolja, hogy elkerülje a penész és a nedvesség károsodását.

3. Ártalmatlanítás

Hasznos élettartamuk végén a kerti textíliákat az érintett anyagcsoportokból származó hulladéokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Ártalmatlanítás előtt szét kell választani a többféle anyagot, és át kell adni egy megfelelő újrafeldolgozó létesítménynek.

Anyagbontás: Szintetikus szövetek (pl. poliészter, akril): átadás műanyag gyűjtőhelyekre.

Természetes szövetek (pl. pamut, len): textilhulladék-gyűjtő helyekre vagy komposztba kell szállítani, ha a szövetet nem impregnálták vagy kémiailag nem festették.

Fém alkatrészek (pl. keretek, kötőelemek): vigye őket fém-újrahasznosító központokba.

Tárgyak szétválasztása: Távolítsa el felesleges tárgyakat, például cipzárakat, gombokat és zsinórokat, és válassza szét őket a hulladékra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően.