

Bluetooth energiatakarékos motor "TUYA" 38 mm-es rolóhoz használati útmutató




I. A termék előnyei

- Szabadalmaztatott energiatakarékos rendszer
- Beépített lítium akkumulátor
- A motorvezérlők jól le vannak zárva a nagyobb biztonság érdekében
- Könnyű váltás a beállítási üzemmódok között
- Elektronikusan beállítható állások (2 végállás és 4 köztes)
- Az érzékelő rövidzárlat- és kikapcsolásvédelme
- Beépített kisáramú Bluetooth modul
- Alkalmazkodott a mobilalkalmazásokon keresztül történő vezérléshez

II. Használat

Az akkumulátor 4 óra alatt teljesen feltölthető.

A töltés után a töltőt ki kell kapcsolni.



⚠ Figyelem!



A lítium akkumulátort 6 havonta legalább 6 órán át kell tölteni, hogy meghosszabbítsa élettartamát.

III. Használati utasítás

1. Tápellátás

*A tápellátás bekapcsolásakor a motor nem kap vezérlőjeleket.

Bekapcsolás



Nyomja meg és tartsa lenyomva a "PROG" gombot 1 másodpercig, amíg a piros lámpa fel nem gyullad.

Most a motor be van kapcsolva.

Kikapcsolás



Nyomja meg és tartsa lenyomva a "PROG" gombot 7 mp-ig (a motor mozogni fog 1 mp-ig). A piros lámpa 3-szor villan fel.

A motor ki van kapcsolva.

2. Programozás előkészítése



Nyomja meg a "PROG" gombot 1 másodpercig, a motor rezeg (elindul és leáll).

Most beállítási üzemmódban van.

3. Párosítás



Nyomja meg a "FEL" ("UP") gombot a távirányítón

A motor rezeg egyszer, most párosítva van a távirányítóval

4. Irányváltozás

* ha van szükség



Tartsa lenyomva 5 mp-ig a "STOP" gombot, a motor rezeg egyszer.



Most beállítási üzemmódban van.




Nyomja meg a "LE" ("DOWN") gombot a távirányítón a "programozás előkészítése" üzemmódban.



A motor rezeg kétszer, most a motor iránya megfordult.


5. Első végállási pozíció beállítása



6. Komfort pozíciók beállítása



7. A végállási pozíció törlése



8. A motor visszaállítása




Ha 30 másodperc alatt nem érkezik új jelzés a motor utomatikusán kilép a "Programozás előkészítése" üzemmódból.

9. Utasítások mobil alkalmazásokhoz




1 A) Olvassa be a QR kódot és töltsse be a mobilalkalmazást
 B) Kapcsolja be a Bluetooth. Keresse fel a "TuyaSmart" vagy "A+Home" fület, majd töltsse le és telepítse az okos mobilalkalmazást.



2) A "my home" ("otthonom") manüpontban válassza az "add a device" ("készülék hozzáadása") lehetőséget, vagy kattinsson a jobb alsó sarokban lévő "+" gombra.



3) Megjelenik a "device to be added" ("hozzáadandó készülék") üzenet, válassza a "go to add" ("hozzáadás") lehetőséget. Ha a motor nem reagál, nyomja meg a "PROG" gombot 4 alkalommal röviden, egyszer hosszan a visszaállításhoz.




4. Várjon a kapcsolatra a motorhoz.



6. Nyomja meg a "done" ("kész") gombot - a motor hozzá lett adva.



7. Megjelenik az "OPEN, STOP, CLOSE" gombot a motorvezérléshez. Nyomja meg a "beállítások" gombot.



8. Nyomja meg a "Border" gombot, a végállási pozíció beállításához ("upper"-felső, "lower"-alsó, "delete"-végállási pozíciók visszaállítása)

11. Kiegészítő információk

- A. Az első és a második végállási pozíció beállítása a felső és az alsó beállítás.
- B. Miután az alsó és a felső végállási pozíciót beállítottuk, a többi köztes beállításoknak a felső és az alsó értékek között kell lenniük.
- C. A végállási pozíciót pontos kiigazítása csak a végállási pozíció előzetes beállítása után lehetséges. A visszaállítása csak az egész motor visszaállítás alkalmával lehetséges.
- D. Nyomja meg a "FEL" vagy "LE" nyílat, a motor a következő beállított végállási pozícióba mozogni fog. Mivel a motor a felső végállási pozíciót elér, a "FEL" gombot nem felel. Mivel a motor az alsó végállási pozíciót elér, a "LE" gombot nem felel.
- E. Nyomja meg és tartsa lenyomva a "LE" vagy "FEL" gombot, amíg a programcsatorna kijelzője kétszer kigyullad, majd a motor az alsó vagy felső végállási pozícióig mozog anélkül, hogy a köztes pozíciókban megállna.
- F. Ha az akkumulátor feszültsége 6,2 V alá csökken, piros fény gyullad ki, és a motor lassú sebességre kapcsol. Ha a feszültsége 5,5 V-ra csökken, a motor leáll.
- G. A lámpa pirosra változik a töltés alatt. A jelzőfény zöldre vált, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött.

IV. Hibaelhárítás

Pozíció	Hiba neve	Hiba okai	A hiba elhárításának módja
1	A motor nem működik	A. Nincs tápellátás B. Elégtelen védelem C. Helytelen telepítés	A. Kapcsolja ki gombbal B. 6 órán át történő töltés után, kapcsolja ki a motort gombbal C. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész helyesen van-e beszerelve
2	A motor hirtelen leáll	A. Elégtelen védelem B. A motor védelme akadályba ütközéskor	A. A motor akkor indul, ha az akkumulátor feltöltődik B. Ellenőrizze, hogy nincs-e olyan akadály, amely a terhelést okozza
3	Csatlakozik a motorhoz	A. A Bluetooth nem van bekapcsolva B. A motor egy másik telefonhoz csatlakozott	A. Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonon B. Állítja vissza a Bluetooth-t és indítsa újra