

Kerti szék biztonsági utasításai

1. A termék rendeltetésszerű használata

Kerti fotel beltéri és kültéri használatra.

Figyelmeztetés: A termék kizárólag ülő helyzetben történő pihenésre szolgál. Ne használja a széket a rendeltetésének ellentmondó módon, például hintaként vagy intenzív ringatáshoz, ami szerkezeti károsodáshoz vagy balesethez vezethet.

2. Óvintézkedések

- **Telepítés:**
 - Az összeszerelés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy az ülés felfüggesztési pontja kellően tartós és stabil. Javasoljuk, hogy olyan tömör horogra szerelje fel, amely biztonságosan elbír 150 kg - ig .
 - Győződjön meg arról, hogy az összes rögzítőelem, például a rögzítőszem és a fagerenda megfelelően van rögzítve. Ellenőrizze, hogy a fonott kötelek stabilan rögzítve vannak-e a szerkezethez.
 - Minden használat előtt ellenőrizze a felfüggesztés állapotát, és győződjön meg arról, hogy a szék megfelelően kiegyensúlyozott.
- **Használat:**
 - Mindig ügyeljen arra, hogy az ülés terhelése ne haladja meg a 150 kg -os maximális terhelést .
 - Ne ugorjon, lendüljön erőteljesen és ne hajoljon az ülés széle fölé, mert ez egyensúlyvesztést vagy szerkezeti károsodást okozhat.
- **Gyermekekre vonatkozó óvintézkedések:**
 - Ne engedje, hogy gyermekek felnőtt felügyelete nélkül használják az ülést.
 - A szék nem játéknak készült. Ne engedje, hogy gyerekek felmásszanak a fonott kötelekre, és ne játsszanak az összeszerelő elemekkel.
 - Ügyeljen arra, hogy a gyerekek csak felnőtt felügyelete mellett használják a széket, hogy elkerüljék az esések vagy más balesetek kockázatát.
 - Ügyeljen arra, hogy az apró alkatrészek (különösen az összeszerelés során) kisgyermek számára ne legyenek elérhetőek, hogy elkerülje a fulladás, fulladás vagy sérülés veszélyét.

3. Karbantartás

Rendszeresen ellenőrizze a szék anyagának, a fonott kötelek és a fagerendák állapotát. Ha bármilyen sérülést, például horzsolást, repedést vagy laza rögzítési alkatrészeket észlel, azonnal hagyja abba a használatát, és javítsa meg vagy cserélje ki a sérült részeket.

Ha a fotelt a szabadban használja, óvja a hosszan tartó esőtől vagy az erős napsugárzástól, ami befolyásolhatja az anyag tartósságát.

4. Ártalmatlanítás

a többanyagú hulladékra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani .

A fából, fémből és textilből készült tárgyakat kidobás előtt különítse el, és vigye el a megfelelő újrahasznosító helyre.