

# A kerti függőágy biztonsági utasításai

## 1. A termék rendeltetésszerű használata

A kerti függőágy kültéri és beltéri használatra készült.

**Figyelmeztetés:** A termék kizárólag fekvő helyzetben történő pihenésre szolgál. Ne használja a függőágyat hintaként, mert károsíthatja a szerkezetet és balesetveszélyes.

## 2. Óvintézkedések

- **Telepítés:**
  - Ügyeljen arra, hogy a függőágy felszerelésének helye stabil és tartós legyen, pl. vastag fák vagy földbe erősített oszlopok.
  - Rögzítse a függőágy rögzítőszemeit nagy teherbírású horgokhoz vagy kötelekhez. Ellenőrizze, hogy a fonott zsinórok egyenletesen vannak-e megfeszítve és szilárdan rögzítve.
  - Állítsa be a függőágy magasságát úgy, hogy ne legyen túl alacsonyan a talajhoz képest.
- **Használat:**
  - Minden használat előtt ellenőrizze a rögzítések stabilitását, a vezetékek és az anyag állapotát.
  - Ne lépje túl a függőágy 220 kg -os maximális terhelhetőségét .
  - Óvatosan lépjen be a függőágyba, hogy elkerülje a hirtelen kilengést, ami egyensúlyvesztéshez vagy a rögzítések sérüléséhez vezethet.
  - Kerülje az erőteljes hintázást, különösen más emberek, bútorok vagy falak közvetlen közelében.
- **Gyermekekre vonatkozó óvintézkedések:**
  - Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a függőágyat, hogy elkerüljék a leesés vagy a balesetveszélyt.
  - Ne engedje, hogy gyerekek felmásszanak a fonott kötelekre, és ne játsszanak a rögzítésekkel.

## 3. Karbantartás

Rendszeresen ellenőrizze az anyag, a fonott zsinórok és a rögzítőszemek állapotát. Ha horzsolást, deformációt vagy sérülést észlel, azonnal hagyja abba a használatát, és javítsa meg vagy cserélje ki a függőágyat.

Ha a függőágyat a szabadban használja, óvja a hosszan tartó esőtől vagy erős napsugárzástól, ami befolyásolhatja az anyag tartósságát.

## 4. Ártalmatlanítás

a többanyagú hulladéokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani .

Különítse el a textiltermékeket a fémtárgyaktól, és vigye el a megfelelő újrahasznosító helyekre.