

A terasz redőnyök biztonsági utasításai

1. A termék rendeltetésszerű használata

A teraszredőnyöket úgy tervezték, hogy megvédjék a naptól, a széltől és az esőtől a teraszokon, erkélyeken, pavilonokon, verandákon és pergolákon. A képernyőszövet ellenáll az időjárási viszonyoknak, vízálló és könnyen tisztítható .

Figyelmeztetés: A roló csak stabil terasz- és erkélyszerkezetekben használható. Ne használja olyan helyen, ahol nem biztosítható a stabil telepítés.

2. Óvintézkedések

- **Telepítés:**
 - Használjon a felület típusához igazodó szerszámokat és szerelőelemeket (pl. tiplik betonhoz, speciális rögzítőelemek gipszkartonokhoz).
 - A szerelés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a szerkezet, amelyre a redőnyt rögzíteni kívánja, stabil és jó műszaki állapotban van.
 - Használja a mellékelt dübeleket és csavarokat, és kövesse az összeszerelési utasításokat.
 - A menetes oldalsó kábelfeszítő rendszert és a rögzítőkonzolok stabilitását rendszeresen ellenőrizni kell a megfelelő szövetfeszesség biztosítása érdekében.
- **Biztonság a magasban végzett munka során:**
 - Az összeszerelés során használjon stabil és minősített létrát.
 - Győződjön meg arról, hogy a talaj a létra alatt sík és csúszásmentes .
 - Magasban végzett munka során ne dőljön biztonságos elérési távolságra.
 - Ha szükséges, vegye igénybe egy másik személy segítségét, hogy a létrát stabilan tartsa és biztonságot nyújtson.
 - **Javaslat:** Ha nincs telepítési tapasztalata, forduljon szakemberhez.
- **Használat:**
 - Győződjön meg arról, hogy az önzáró mechanizmus megfelelően működik.
 - Rendszeresen ellenőrizze a lánc és a kábel állapotát a megfelelő működés érdekében.
 - Ha bármilyen sérülést vagy meglazulást észlel, azonnal hagyja abba a roló használatát, és végezze el a szükséges javításokat.
 - A rolót normál körülmények között történő használatra tervezték. Kerülje a terhelést vagy a túlfeszítést, mert ez károsíthatja a mechanizmust.
 - Ne használja a rolót szélsőséges időjárási körülmények között, például erős szélben vagy viharban, hogy elkerülje a károkat.
 - Rendszeresen ellenőrizze az anyag, az oldalsó zsinór és a redőny szerkezet állapotát. Ha szükséges, állítsa be vagy cserélje ki a kopott alkatrészeket.
- **Gyermekekre vonatkozó óvintézkedések:**
 - Ügyeljen arra, hogy a redőny alkatrészei kisgyermekektől távol legyenek, hogy elkerülje a fulladás, fulladás, sérülés vagy a roló véletlen elszakadásának veszélyét.
 - Ügyeljen arra, hogy a kézi vezérlő mechanizmus gyermekektől távol legyen.
 - Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak a redőnnyel.

- A rolót a padlótól legalább 1,5 méter magasságban kell felszerelni, hogy kisgyermek ne férhessenek hozzá.
- A kisgyermek belegabalyodhatnak a vezérlőelemekbe, például láncokba, húrokba, kötelekbe, szalagokba. Fennáll annak a veszélye, hogy ezek az elemek a gyermek nyaka köré tekerhetnek. Meg kell akadályozni, hogy a gyerekek hozzáférjenek a lánchoz, hogy elkerüljék az összegabalyodást vagy megfojtást.

3. Karbantartás

Tisztítsa meg a rolót nedves ruhával, eltávolítva a port és a szennyeződések. Kerülje az agresszív tisztítószer használataát.

Rendszeresen ellenőrizze a mechanizmusok és szerelőelemek állapotát - ha elhasználódtak, azonnal cserélje ki őket.

4. Ártalmatlanítás

A használat végén a redőnyt az alumínium- és textilhulladékra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Az újrahasznosítás előtt válassza szét a fém-, műanyag- és szövetelemeket.

PRODUCER

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl