

Oktatás biztonság teleszkópos függönyrúd

1. Sors termék

- Függönyrúd teleszkópos is szándékolt akasztáshoz függönyök és belül függöny szobák.
- **Figyelmeztetés:** A terméket nem szabad kültéri használatra vagy más tárgyak megtámasztására, kivéve ablak textíliák. A nem megfelelő használat a függönyrúd károsodásához vagy biztonsági kockázathoz vezethet felhasználó.

2. Eszközök Vigyázat

- **Telepítés:**
 - Az összeszerelés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a fal vagy a mennyezet, amelyre a függönyrudat rögzíteni fogja, a helyén van megfelelően tartós és sértetlen.
 - Használjon a felület típusának megfelelő szerszámokat és szerelőelemeket (pl konkrét, különleges szerelvények le- lemezeket gipszkarton).
 - A teleszkópos függönyrúd összeszerelésekor ügyeljen arra, hogy a teleszkópos elemek megfelelően legyenek elhelyezve zárolt, To megakadályozni véletlen lecsúszva magamat csövek.
- **Munkabiztonság -on magasság:**
 - Míg összeszerelés használat stabil és igazolt létrák.
 - Győződjön meg róla magamat, Hogy altalaj alatt ez egy létra lakás és csúszásmentes.
 - NEM hajoljon ki magamat attól eltekintve biztonságos recepció míg dolgozzon tovább magasság.
 - IN egyelőre szükség használd Vel másodsegélynyújtás emberek, To fenntartani létra stabilitása i biztosítására belay.
 - **Ajánlás:** Ha neked nincs meg tapasztalatokat In összeszerelés, érintkezés magamat Vel szakmai.
 - **Tipp:** Fúrás előtt használjon kábelérzékelőt, hogy elkerülje az elektromos berendezések károsodását, ill víz.
- **Használat:**
 - Nézzon vissza rendszeresen stabilitás kötőelemek és függönyrúd műszaki állapota.
 - Ha bármilyen sérülést vagy kilazulást észlel, azonnal hagyja abba a használatát, és végezze el a szükséges javításokat javítás.
 - Ne terhelje túlságosan a függönyrudat. Kerülje el, hogy a függönyön és a függönyön kívül más tárgyakat akasszon a függönyrúdra, főleg körülbelül nagy súly, melyik tudnak befolyásolni -on az övé stabilitás vagy kár teleszkópos építés.
- **Eszközök Vigyázat tekintetében gyerekek:**
 - A fulladásveszély elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a függönyrúd alkatrészei kisgyermek számára ne legyenek elérhetőek. fulladás, sérülés vagy véletlen letörve a függönyrudat.
 - NEM engedje meg gyermekek jó szórakozást magamat függönyrúd sem lóg -on neki textíliák.
 - Függönyrúd kellene lenni felszerelve magasság lehetetlenné téve érintkezés gyerekek Vel függő elemeket.

3. Karbantartás

- Tisztítsa meg a függönyrudat száraz vagy enyhén nedves ruhával. A felületek tisztításához enyhe tisztítószereket javasolt használni erőforrás tisztítószerek szándékolt le- fém és műanyagok mesterséges.
- Elkerül használat agresszív vegyszerek, melyik tudnak kár bevonat függönyrúd vagy az övé elemeket.
- Nézzon vissza rendszeresen állapot mindenki elemeket függönyrúd és csere sérült alkatrészek.
- **Javaslat:** Használjon semleges tisztítószereket, és kerülje az elektromos tisztítást, ha a függönyrúd az felszerelt In közeli kábelek elektromos.

4. Hasznosítás

- Ha a függönyrudat már nem használják, a helyi hulladékra vonatkozó előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani fém és műanyagok mesterséges.
- **Tipp:** A fémtárgyak újrahasznosíthatók, a műanyag tárgyakat vissza kell vinni odamegfelelő pontokat gyűjtemények hulladék.

TERMELŐ

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl